




## **INSTALLATION GUIDE APLIKAS BARS**

# Persyaratan Aplikasi Pendukung:

- 1. Pastikan di App Server, IIS sudah terinstall
- 2. Pastikan di App Server MQ Client versi 7.0 sudah terinsall
- 3. Pastikan di App Server Dotnet Framework 4.5.2 sudah terinsall
- 4. Install Microsoft Report Viewer 2015 Runtime di DB Server
- 5. Install SqlSysClrTypes.msi for SQL server 2014 (assembly version 12.0.0.0) di DB Server.


1. Install IIS (Internet Information Services) di App Server








#### Pilih Turn Windows Features On or Off




#### Klik Next








#### Klik Next




#### Klik Next






Pilih atau Checklist di Web Server (IIS), klik Next




# Pilih /Checklist pada .NET Framework Features, Pilih/Checklist IIS Hostable Web Core








## Klik Install



Setelah proses instalasi selesai akan ada nama Internet Information Service (IIS), atau bisa di cek di start > Run > ketik Inetmgr









#### A. DEPLOY APLIKASI BARS KE APP SERVER


#### A.1 Buka folder C:\Inetpub\wwwroot



# A.2 Copy source file (source folder BARS), paste ke folder C:\inetpub\wwwroot




## A.3 Buka IIS, pada menu run, ketik: inetmgr








# A.4 Add Aplication Pool dengan nama BARS




## A.5 Klik kanan folder BARS di IIS kemudian klik Convert to Application









#### A.6 Isi Application pools dengan nama pool yang telah kita buat sebelumnya (poo:BARS).






# A.7 Klik kanan folder Upload, kemudian klik Edit Permission









#### A.8 Klik tab Security, klik Edit, kemudian klik Add



#### A.9 Ketik: iis apppool\bars, kemudian klik Check Names, setelah itu klik OK.




#### A.10 Klik Full Control untuk user BARS




Beyond IT



A.11 Klik tab Sharing, kemudian klik Share, isi dengan Everyone lalu klik Add.



## A.12 Beri hak Read/Write pada user Everyone.








#### A.12 Edit Web.Config

Edit file web.config pada folder C:\Inetpub\wwwroot\BARS dengan menggunakan notepad



Pada Configuration **Data Source** diisi IP Address server database, **uid** diisi user database SQL dan **pwd** diisi password databse SQL.

Untuk app setting application url value diisi : alamat url app server Bars contoh : http://192.168.234.8/BARS

#### Untuk MQ Setting mengikuti konfigurasi Server MQ (Development/Production)






# 2. Install DB Server


2.A. Restore Database Server BARS

Buka Microsoft Sql Server Management Studio






Login Database Server di SQL Server Management Studio




#### Klik Pada Database






#### Klik Kanan Pada Database, pilih Restore Database




#### Pilih Device











## Klik Add




SANSA Tech

Pilih Lokasi File Backup Database BARS yang mau direstore, Klik **OK** 




Pilih Lokasi Menyimpan Data dan Log Database Bars, Klik **OK** 











Restore Database BARS Berhasil dilakukan






## 2.B Setting Parameter Reporting Database BARS




## Edit table rfuploadparam







Ganti IP Address pada field Remote\_Bulk\_Path menjdi IP Address Server APP (contoh 192.168.234.8) Ganti Semua pada Field isDBRemote menjadi 1 (1= Remote 0= Local)



#### 3. TEST LOGIN APLIKASI BARS

